



楽屋3

楽屋2

楽屋1

搬入口

* 使用機材一欄

舞台

反響板		1式
平台	4 x 6 (0.8) 2枚重ね	12
	4 x 6 (1.4)	6
ピアノ		1
背付き椅子		2
譜面台		5

音響

有線マイク	2本
影MCマイク	1本
3点吊りマイク	1式
録音用機材	

楽屋前

ステージ
 間口 16.5m(9間)
 奥行 14.4m(8間)
 高さ 9.0m
 ステージの高さ 0.9m

搬入口
 間口 3.0m
 高さ 3.2m

講壇
 24R
 飛び出し
 17m30cm

津島市文化会館大ホール舞台平面図 1 / 100

* 使用機材一欄

舞台

反響板		1 式
平台	4 x 6 (0.8) 2枚重ね	12
	4 x 6 (1.4)	6
ピアノ		1
背付き椅子		2
譜面台		5

音響

有線マイク	2本
影MCマイク	1本
3点吊りマイク	1式
録音用機材	